

CZ: Pokyny k použití a údržbě
DĚTSKÝ DOMEK MAGIC

Pečlivě si je přečtete a uschovejte k nahlédnutí v budoucnu

VAROVÁNÍ

- **Vždy dohlížejte na děti při hraní**
- **Montáž, údržbu a demontáž musí provádět dospělá osoba**
- **Obsahuje malé části v nesmontovaném stavu = potenciální nebezpečí udušení dětí do 3 let**

POZOR

- Hračku položte na zcela rovný povrch do vzdálenosti minimálně dva metry od konstrukcí a překážek, jako jsou ploty, garáž, potrubí nebo elektrické kabely.
- Hračku nepokládejte na beton, asfalt nebo jiné tvrdé povrchy.
- Hračku neumísťujte do blízkosti svahů, schodů, vodních ploch, ulice nebo jiných nebezpečných míst.
- Pouze pro domácí použití
- Nepoužívat v nepříznivém větrném počasí
- Hlídejte děti po celou dobu, co si hrají

PÉČE

- Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zda na něm nejsou zlomené nebo chybějící části či ostré hrany a je-li to potřeba, vyměňte je. Dokud chybějící části nebo ostré hrany nevyměníte, výrobek nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte šrouby a je-li to třeba, dotáhněte je. Pokud nebudete tyto kontroly provádět, může být hračka nebezpečná.
- Nedovolte dětem si hrát v blízkosti vstupu na střechu nebo na jiných nebezpečných místech, která nejsou vhodná pro hračku tohoto typu.
- Hračky vyčistěte pomocí jemného saponátu a vody na měkkém hadříku.

DALŠÍ INFORMACE

- Vhodné pro venkovní i vnitřní použití

SK: Pokyny na používanie a údržbu
DETSKÝ DOMČEK MAGIC

Pozorne si pokyny prečítajte a schovajte pre použitie v budúcnosti

VAROVANIE

- **Vždy dohliadnite na deti pri hraní**
- **Montáž, údržbu a demontáž musí vždy robiť dospelá osoba**
- **Obsahuje malé časti v nezmontovanom stave = potenciálne nebezpečenstvo udusenía detí do 3 rokov**

POZOR

- Hračku položte na úplne rovný povrch do vzdialenosti minimálne dva metre od konštrukcií a prekážok, ako sú ploty, garáž, potrubie alebo elektrické káble.
- Hračku nepokladajte na betón, asfalt alebo iné tvrdé povrchy.
- Hračku neumiesťujte do blízkosti svahov, schodov, vodných plôch, ulice alebo iných nebezpečných miest.
- Len pre domáce použitie
- Nepoužívať v nepriaznivom veternom počasí
- Dávajte na deti pozor celú dobu, čo sa hrajú

ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, či na ňom nie sú zlomené alebo chýbajúce časti alebo ostré hrany a je to potreba, vymeňte je. Pokiaľ chýbajúce časti alebo ostré hrany nevymeníte, výrobok nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte skrutky a je to treba, dotiahnite ich. Pokiaľ nebudete tieto kontroly robiť, môže byť hračka nebezpečná.
- Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti vstupu na strechu alebo na iných nebezpečných miestach, ktoré nie sú vhodné pre hračku tohto typu.
- Čistenie pomocou jemného saponátu a vody na mäkkej handričke.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- Vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie