

Originál

Návod k obsluze

AF 250

Fritéza



Číslo položky: 3171

10 Návod k obsluze

10.1 Všeobecné

Přečtěte si prosím zde uvedené informace, abyste se mohli rychle seznámit se svým zařízením a využít plný rozsah jeho funkcí.

Vaše fritéza vám bude sloužit mnoho let, pokud s ní budete správně zacházet a pečovat o ni.

Přejeme vám hodně radosti z jeho používání!

10.2 Informace v tomto návodu

Tento návod k obsluze je součástí fritézy (dále jen zařízení) a poskytuje vám důležité informace pro první uvedení do provozu, bezpečnost, zamýšlené použití a péči o zařízení.

Návod k obsluze musí být vždy k dispozici u zařízení. Tento návod k obsluze si musí přečíst a používat každá osoba, která je poučena o práci se zařízením:

- Uvedení do provozu
- Úkon
- Odstraňování problémů a/nebo
- Čištění

Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě a předejte jej dalšímu majiteli spolu se zařízením.

10.3 Výstražná upozornění

V tomto návodu k obsluze jsou použita následující výstražná upozornění.

⚠GEFAHR

Nebezpečí

Výstražné upozornění na tuto úroveň nebezpečí označuje potenciálně nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může to vést k úmrtí nebo vážným zraněním.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražném upozornění, abyste předešli nebezpečí smrti nebo vážného zranění.

⚠WARNUNG

Varování

Výstražné upozornění na tento stupeň nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může to vést k vážným zraněním.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražném upozornění, abyste předešli zraněním osob.

⚠VORSICHT

Pozornost

Výstražné upozornění na tento stupeň nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci. Pokud se nebezpečné situaci nevyhnete, může to vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražném upozornění, abyste předešli zraněním osob.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

Upozornění tohoto druhu označuje dodatečné informace, které usnadní manipulaci se strojem.

10.4 Omezení odpovědnosti

Všechny technické informace, údaje a upozornění týkající se instalace, provozu a péče jsou v době tisku zcela aktuální a jsou sestaveny podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí s přihlédnutím k našim dosavadním zkušenostem a zjištěním.

Z poskytnutých informací, ilustrací nebo popisů v této příručce nelze odvodit žádné nároky. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku:

- Nedodržování návodu - Použití pro nezamýšlené účely
- Nesprávné opravy - Použití neautorizovaných náhradních dílů
- Technické změny, úpravy zařízení

Úpravy zařízení se nedoporučují a nevztahuje se na ně záruka. Všechny překlady jsou prováděny podle našeho nejlepšího vědomí. Neneseme žádnou odpovědnost za chyby překladu, a to ani v případě, že překlad byl proveden námi nebo podle našich pokynů. Původní německý text zůstává výhradně závazný.

10.5 Ochrana autorských práv

Tento dokument je chráněn autorským právem.

Braukmann GmbH si vyhrazuje všechna práva, včetně práv na fotomechanickou reprodukci, rozmnožování a distribuci pomocí speciálních procesů (např. zpracování dat, datové nosiče, datové sítě), a to i částečně.

Obsah a technické změny vyhrazeny.

11 Bezpečnost

Tato kapitola obsahuje důležitá bezpečnostní upozornění při manipulaci se zařízením. Zařízení odpovídá požadovaným bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití může mít za následek poškození osob nebo majetku.

11.1 Zamýšlené použití

Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnostech v uzavřených prostorách.

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití v uzavřených prostorách pro fritování a ohřívání potravin. Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a pro podobné aplikace, jako jsou:

- v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších komerčních prostorách; - v penzionech,
- v zemědělských usedlostech;
- zákaznicky v hotelech, motelech a jiných rezidenčních zařízeních.

Použití k jinému účelu nebo k účelu, který přesahuje tento popis, se považuje za neslučitelné se zamýšleným nebo určeným použitím.

⚠️ WARNUNG

Varování

Nebezpečí v důsledku použití v rozporu s určením!

Pokud je zařízení používáno k nezamýšlenému použití a/nebo k jinému druhu použití, mohou ze zařízení vycházet nebezpečí.

- Používejte přístroj výhradně k účelu, ke kterému je určen.
- Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Nároky všeho druhu z důvodu škod vzniklých v důsledku použití v rozporu s určením jsou vyloučeny.

Výhradní riziko nese Uživatel.

11.2 Všeobecné Bezpečnostní informace

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

Dodržujte prosím následující všeobecná bezpečnostní upozornění týkající se bezpečné manipulace se zařízením.

- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj nemá viditelná vnější poškození. Poškozené zařízení nikdy neuvádějte do provozu.
- Pokud jsou poškozeny napájecí kabel nebo zástrčka, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní technik, aby se předešlo nebezpečí.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 a více let, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
- Zařízení a jeho připojovací kabel je třeba uchovávat mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud jim není alespoň 8 let a nejsou pod dozorem.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí o jejich používání, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopili z toho vyplývající nebezpečí. .
- Neobsluhujte přístroj mokřýma rukama a nenechávejte jej běžet naprázdno.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem, protože by mohlo dojít k poškození vašeho zařízení nebo zranění.
- Nepoužívejte venku.

- Opravy přístroje mohou provádět pouze výrobcem autorizované zákaznické servisy, protože v opačném případě zaniká nárok na záruku v případě jakýchkoli pozdějších škod. Neodborně provedené opravy mohou uživateli způsobit značné nebezpečí.
- Vadné součásti musí být vždy nahrazeny originálními náhradními díly. Pouze takové díly zaručí splnění bezpečnostních požadavků.
- Nenechávejte kabel viset přes konec stolu ani jej nepokládejte na horký povrch.
- Nepokládejte zařízení na plynovou troubu, elektronickou troubu nebo do vyhřáté trouby ani do jejich blízkosti.
- Na spotřebič nic nepokládejte. To narušuje proudění vzduchu a ovlivňuje výsledek horkovzdušného smažení.
- Zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí doby vaření nebo po 3 minutách. bez jeho použití. Odpojte zařízení a poté jej úplně vypněte.
- Příklad: Používejte pouze ke smažení a ohřívání.
- Ujistěte se, že rukojeť byla řádně připevněna ke koši a ukotvena.
- Neponořujte topnou jednotku, kabel nebo zástrčku do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že větrací otvory na krytu nejsou zakryty jinými předměty.
- Po použití zařízení odpojte. Poté jej můžete stěhovat, čistit nebo udržovat.
- Neodpojujte zařízení tahem za kabel.
- V případě profesionálního použití, nevhodného použití nebo nedodržení pokynů výrobce nenese žádnou odpovědnost a záruka zaniká.

11.3 Zdroje nebezpečí

11.3.1 Nebezpečí popálení



WARNUNG

Varování: Zařízení se může velmi zahřát.

- Nedotýkejte se fritovacího koše, hrnce a výstupu vzduchu během smažení nebo když je přístroj ještě horký!
- Během provozu se nedotýkejte vnitřku zařízení.
- Nepřemísťujte zařízení, pokud obsahuje horké jídlo.
- Při kontaktu s horkým zařízením používejte kuchařské rukavice nebo podstavce na hrnce.
- Během používání spotřebičem nepřemísťujte.
- Smažte pouze v přiložené pánvi. Tento hrnec používejte výhradně s touto fritézou. Nikdy nepoužívejte pánev na smažení.
- Po použití zařízení odpojte. Poté jej můžete přesouvat, čistit nebo udržovat.
- Před vyjímáním, přidáváním nebo čištěním nechejte spotřebič vychladnout.
- Do přístroje nevkládejte mokré potraviny.
- Odstraňte veškerý led ze zmrazených potravin, které chcete smažit.
- Podívejte se, zda z výstupu vzduchu stoupá horká pára.

11.3.2 Nebezpečí požáru



WARNUNG

Varování

Při nesprávném používání spotřebiče hrozí nebezpečí požáru.

Abyste předešli riziku požáru, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Toto zařízení produkuje vysoké teploty, které mohou vést k popálení.
 - Toto zařízení pracuje na horkém vzduchu. Neplňte ji olejem nebo tukem!
- Nebezpečí popálení!
- Ujistěte se, že se nad zařízením nebo v jeho blízkosti nenacházejí žádné hořlavé předměty.

⚠️ WARNUNG**Varování**

- Pokud se olej vznítí, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete víko přístroje.
- Neinstalujte, pokud není fritovací koš zcela bez vody.
- Vložte potraviny do fritovacího koše a zabraňte, aby se dotýkaly topných těles.
- Pokud dojde k požáru, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky (pokud je to možné) a plameny uhasťte vlhkou tkaninou.
- K hašení požáru nikdy nepoužívejte vodu!

11.3.3 Nebezpečí způsobená elektrickým proudem**⚠️ GEFAHR****Nebezpečí****Smrtelné nebezpečí v důsledku elektrického proudu!**

Při kontaktu s vodiči nebo podsestavami pod napětím hrozí smrtelné nebezpečí! Dodržujte následující bezpečnostní upozornění, abyste se vyhnuli nebezpečí způsobenému elektrickým proudem:

- Zabraňte vniknutí kapaliny do zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud bylo poškozeno nebo spadlo. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce, aby se předešlo nebezpečí.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt na přístroji. Při dotyku živých spojení a změně elektrické nebo mechanické struktury hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Kromě toho se mohou vyskytnout i funkční poruchy na zařízení.
- Neponořujte topnou jednotku, kabel nebo zástrčku do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

12 Uvedení do provozu

Tato kapitola vám poskytuje důležitá bezpečnostní upozornění při prvním uvedení zařízení do provozu. Abyste předešli nebezpečí a škodám, dodržujte následující upozornění:

12.1 Bezpečná informace

⚠️ WARNUNG Varování

- Ke hraní se nesmí používat obalové materiály. Hrozí nebezpečí udušení.

12.2 Rozsah dodávky a kontrola přepravy

Fritéza se zpravidla dodává s následujícími součástmi:

- Fritéza - Koš na smažení s rukojetí
- Hrnc na smažení - Napájecí kabel
- Operativní instrukce

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Zkontrolujte, zda je zásilka kompletní a zda není viditelně poškozena.
- Nekompletní zásilku nebo poškození v důsledku nevhodného balení nebo v důsledku přepravy neprodleně informujte přepravce, pojišťovnu a dodavatele.

12.3 Vybalování

Při vybalování zařízení postupujte následovně:

- Umístěte krabici obsahující jednotku na pracovní desku nebo stůl.
- Vyjměte zařízení z krabice a odstraňte vnější obal.



12.4 Likvidace obalu

Obal chrání zařízení před poškozením během přepravy. Obalové materiály jsou vybírány v souladu s hledisky slučitelnosti s životním prostředím a recyklací, a proto mohou být recyklovány.

Vrácení obalu zpět do materiálové smyčky šetří suroviny a snižuje množství nahromaděného odpadu. Veškerý obalový materiál, který již není potřeba, vezměte do sběrných míst „Zelený bod“ k likvidaci.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Pokud je to možné, uschovejte originální obal zařízení po dobu záruční doby zařízení, aby bylo možné zařízení v případě reklamace řádně zabalit.

12.5 Nastavení požadavků na umístění

Aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz zařízení, musí místo instalace splňovat následující předpoklady:

- Zařízení musí být postaveno na pevný, rovný, vodorovný a žáruvzdorný povrch s dostatečnou nosností pro zařízení.
- Místo instalace zvolte tak, aby děti na zařízení nemohly dosáhnout.
- Zařízení není určeno k instalaci do zdi nebo do vestavěné skříně.

-
- Neinstalujte zařízení v horkém, mokrém nebo extrémně vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
 - Aby zařízení správně fungovalo, vyžaduje dostatečný průtok vzduchu. Na všech stranách ponechte mezeru 15 cm.
 - **VAROVÁNÍ!** Nezavírejte ventilační otvory v krytu přístroje.
 - Neodstraňujte nastavitelné nožičky zařízení.
 - Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné napájecí kabel v případě nouze snadno odpojit.
 - Instalaci a montáž tohoto zařízení v nestacionárních místech instalace (např. na lodích) musí provádět specializované firmy / elektrikáři, pokud zaručují předpoklady pro bezpečné používání tohoto zařízení.

12.6 Elektrické připojení


Aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz zařízení, je třeba pro elektrické připojení dodržovat následující pokyny:

- Před připojením zařízení porovnejte údaje o připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s údaji vaší elektrické sítě. Tyto údaje musí souhlasit, aby nedošlo k poškození zařízení. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud za to přebíráte odpovědnost, používejte pouze prodlužovací kabel, který je v dobrém stavu a je vhodný pro výkon spotřebiče.
- Použití více zástrček nebo skupin je zakázáno kvůli nebezpečí požáru, které je s tím spojeno.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen a nebyl nainstalován pod výrobníkem ledu nebo přes horké nebo ostré povrchy.
- Elektrická zásuvka musí být chráněna 16A bezpečnostním vypínačem.
- Elektrická bezpečnost zařízení je zaručena pouze v případě, že je zařízení připojeno ke správně nainstalovanému systému ochranných vodičů. V případě pochybností nechejte domovní instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené chybějícím nebo poškozeným ochranným vodičem.

13 Design a funkce

Tato kapitola obsahuje důležitá bezpečnostní upozornění týkající se konstrukce a funkce zařízení.

13.1 Kompletní přehled



1. Bydlení
2. Ovládací panel
3. Napájecí kabel
4. Koš na smažení
5. Tlačítko pro uvolnění fritovacího koše
6. Rukojeť
7. Nástavec na rukojeť
8. Hrnek na smažení košíku

13.2 Kontrolní panel



1 nastavená teplota

2 nastavený čas

3 tlačítko zapnutí/vypnutí

4 automatické menu

5 tlačítko nabídky

6 zvýšení času/teploty

7 snížení času / teploty

8 nastavení času/teploty

9 tlačítko start/pauza

13.3 Výstražná upozornění na zařízení

▲ VORSICHT POZORNOST



Nebezpečí v důsledku horkého povrchu!

Na zařízení je varovné upozornění upozorňující na nebezpečí způsobená horkými povrchy. Povrchy zařízení se mohou extrémně zahřát.

- Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení. Nebezpečí popálení!
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty.

13.4 Typový štítek

Výkonový štítek s údaji o připojení a výkonu je umístěn pod zařízením.

13.5 Montáž / Demontáž

Posuňte kryt nad tlačítkem pro uvolnění fritovacího koše směrem dovnitř fritovacího koše. Stiskněte tlačítko a vyjměte fritovací koš z hrnce.

Sestavení: Umístěte košík na smažení do hrnce, dokud nezapadne. Posuňte zpět kryt nad tlačítkem pro zapůjčení.



14 Provoz a manipulace

Tato kapitola obsahuje důležitá upozornění týkající se provozu zařízení. Abyste předešli nebezpečí a škodám, dodržujte následující upozornění:

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnostech v uzavřených prostorách.

14.1 Před prvním použitím

- Koš a hrnec důkladně vyčistěte horkou vodou, trochou mycího prostředku a neabrazivní houbou.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Tyto díly můžete také mýt v myčce na nádobí.
- Otřete vnitřní a vnější část spotřebiče vlhkým hadříkem.

14.2 Bezpečnostní spínač

Tento spotřebič je vybaven bezpečnostním vypínačem. Při vytahování hrnce z fritézy během provozu fritéza přestane hřát a časovač se automaticky přidrží, dokud hrnec nevložíte zpět.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Je lepší vytahovat hrnec ne déle než 30 s, abyste se ujistili, že stabilní teplota uvnitř hrnce bude mít lepší výsledek.

14.3 Ochrana proti přehřátí

Zařízení má ochranu proti přehřátí. V případě příliš vysoké teploty uvnitř zařízení v blízkosti elektronických součástek se zařízení automaticky vypne. Vytáhněte zástrčku a nechte zařízení alespoň půl hodiny vychladnout.

14.4 Uvedení do provozu

1. Zapojte hlavní zástrčku do zásuvky. Zařízení pípne a zobrazí se.






bliká v

2. **Nastavení odemknutí a teploty:**lis



k odemknutí zařízení.

Na displeji se zobrazí „200°C“ a „10 min“. Stiskněte  a pak  nebo  na zvýšení/snížení teploty (v krocích po 5°C) Max.: 200°C, Min.: 60°C.

3. **Nastavení času:**lis



a pak



nebo



až pro zvýšení/snížení času

(v krocích po 1 min.). Max.: 60 min., min. 1 min. Spustte zařízení pomocí



4. Nechte přístroj předehřát po dobu 3-4 min. bez jídla nebo přidejte 3-4 min. na dobu vaření.
5. Vytáhněte fritovací koš pomocí rukojeti a naplňte jej požadovaným jídlem.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Nikdy neplňte košík nad množství uvedené v tabulce, protože by to mohlo ovlivnit kvalitu konečného výsledku.

6. Zasuňte hrnec zpět do fritézy.

⚠ WARNUNG

VAROVÁNÍ

- Nikdy nepoužívejte hrnec bez koše.

7. **Rychlé vaření:**lis



a zařízení okamžitě začne smažit (Teplota: 200°C, doba vaření: 10 min.). Během smažení můžete stále upravovat čas a teplotu (viz výše).

8. **Automatické menu:**



, indikátor je zobrazen výše







. lis



znovu k

Stiskněte vyberte program.

Symbol	Funkce	Temp°C	čas (min)	Poznámka
	Předehřát*	200	3	Když je přístroj studený, předehřejte jej.
	Znovu zahřát**	180	5	Chcete-li jídlo ohřát, když je vychladlé, upravte čas v případě potřeby.

	Udržet v teple**	70	60	Pokud chcete, aby jídlo zůstalo teplé, upravte čas potřeboval.
	Rozmrazovat**	60	5	Chcete-li rozmrazit jídlo nebo přísadu, nastavte čas v případě potřeby.

* Můžete nastavit Temp/Time

* * Můžete nastavit čas

9. Spustíte zařízení pomocí



10. Smažení

- Některé ingredience vyžadují v polovině doby přípravy protřepat. Chcete-li ingredience protřepat nebo obrátit, vytáhněte hrnec z přístroje za rukojeť (ujistěte se, že jste nestiskli tlačítko pro uvolnění koše) a zatřeste jím nebo ingredience převracejte vidličkou (nebo kleštěmi). Poté vložte hrnec zpět do fritézy.

⚠️ WARNUNG

Varování

► Během protřepávání nemačkejte tlačítko pro uvolnění koše ani nepřevracejte ingredience. Nebezpečí popálení!

11. Pozastavit/Pokračovat:lis



k zastavení zařízení. Chcete-li pokračovat, stiskněte jej znovu.

STOP: Stiskněte



k zastavení zařízení.

13. Po smažení:

- Když je smažení hotové, uslyšíte 3 pípnutí, ale aby se fritéza ochladila a ochránila vnitřní pojistka, ventilátor poběží o 1 minutu déle a poté se automaticky zastaví. Fritéza přejde do pohotovostního režimu.
- Vytáhněte fritovací hrnec s košíkem pomocí rukojeti a položte jej na žáruvzdorný povrch. Zkontrolujte, zda je jídlo propečené. Pokud ne, můžete zasunout fritovací hrnec zpět do fritézy a nastavit časovač na několik minut.
- Chcete-li ingredience vyjmout, stiskněte tlačítko pro uvolnění koše a zvedněte koš z hrnce. Koš na smažení a ingredience jsou horké. K vyjmutí ingrediencí můžete použít vidličku (nebo kleště). Chcete-li vyjmout velké nebo křehké ingredience, použijte kleště k vyjmutí ingrediencí z koše.

⚠️ WARNUNG

Varování

► Koš na smažení a jídlo jsou velmi horké!

14.5 Rady pro smažení

- Poté, co fritéza spustí svůj program, budete stále moci kdykoli upravit čas a teplotu stisknutím příslušných tlačítek.
- Menší suroviny obvykle vyžadují o něco kratší dobu přípravy než větší suroviny.

- Větší množství surovin vyžaduje jen o něco delší dobu přípravy, menší množství surovin jen o něco kratší dobu přípravy.
- Protřepání menších ingrediencí v polovině doby přípravy optimalizuje konečný výsledek a může pomoci zabránit nerovnoměrnému smažení ingrediencí.
- Čerstvé brambory potřete trochou oleje, aby byl výsledek křupavý.
- Ve fritéze nepřipravujte extrémně mastné suroviny, jako jsou klobásy.
- Některé svačiny, které lze připravit v troubě, lze připravit i ve fritéze.
- Použijte předem připravené těsto k rychlé a snadné přípravě plněných svačin. Předpřipravené těsto také vyžaduje kratší dobu přípravy než těsto domácí.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Mějte na paměti, že tato nastavení jsou indikační. Protože se přísady liší původem, velikostí, tvarem i značkou, nemůžeme zaručit nejlepší nastavení pro vaše přísady.
- Doporučujeme předeheřt přístroj bez jídla po dobu 3-5 minut.

Doporučujeme následující množství a nastavení:

Jídlo	Množství/ Hmotnost	Teplota	Čas
Zmrazené hranolky	200 - 400 g	200 °C	15-25 min.
Zmrazené rybí prsty	100 - 400 g	200 °C	10-15 min.
Mražené kuřecí nugety	100 - 500 g	200 °C	15-25 min.
Domácí hranolky	200 - 400 g	180 °C	20-30 min.
Svačinky se sýrem ve strouhance	200 - 300 g	200 °C	10-15 min.
Paličky	200 - 400 g	190 °C	25-30 min.
Sladká paprika	200 g	200 °C	7-10 min.
Muffin*	5 ks	180 °C	10-15 min.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- * Po uplynutí poloviny času zkontrolujte stupeň zhnědnutí.
- Pamatujte, že jiné množství vyžaduje úpravu času a teploty

15 Čištění a údržba

Tato kapitola obsahuje důležitá upozornění týkající se čištění a údržby zařízení. Dodržujte prosím upozornění, abyste zabránili škodám v důsledku nesprávného čištění zařízení a zajistili bezporuchový provoz.

15.1 Bezpečná informace

▲VORSICHT Pozornost

Než začnete s čištěním zařízení, dodržujte prosím následující bezpečnostní upozornění:

- Zařízení je nutné v pravidelných intervalech čistit. Pokud není zařízení udržováno v čistém stavu, má to nepříznivý vliv na životnost zařízení a může také vést k nebezpečnému stavu zařízení a také k růstu plísní a bakterií.
- Očistěte přístroj ihned po použití. Prodloužené čekání zbytečně komplikuje úklid a v krajním případě může i znemožnit. Nadměrné nahromadění nečistot může za určitých okolností přístroj dokonce poškodit.
- Koš na smažení a hrnec jsou opatřeny antiadhezivní vrstvou. Nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Odolné nečistoty neseškrabujte tvrdými předměty.

15.2 Čištění

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.
- Fritovací košík a fritovací hrnec lze mýt v teplé mýdlové vodě nebo mýt v myčce na nádobí.
- Po opláchnutí díly důkladně osušte.
- Po vyčištění dejte jednotku zpět dohromady.

15.3 Bezpečnostní upozornění

▲VORSICHT Pozornost

- Opravy elektrického zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, kteří byli vyškoleni výrobcem.
- Neodborně provedené opravy mohou způsobit značné nebezpečí pro uživatele a poškození zařízení.



16 Likvidace starého zařízení

Stará elektrická a elektronická zařízení často stále obsahují cenné materiály. Obsahují však i škodlivé látky, které byly nezbytné pro jejich funkčnost a bezpečnost. Pokud by byly vloženy do nerecyklovatelného odpadu nebo s nimi bylo nesprávně nakládáno, mohlo by to poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Starý přístroj proto v žádném případě nevyhazujte do nerecyklovatelného odpadu.

HINWEIS

Vezměte prosím na vědomí

- Využijte sběrné místo zřízené ve vašem městě k vrácení a recyklaci starých elektrických a elektronických zařízení. V případě potřeby se obraťte na obecní úřad, místní službu pro svoz odpadu nebo na svého prodejce.
- Zajistěte, aby byl váš starý přístroj až do odvozu bezpečně uložen mimo dosah dětí.

17 Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců, počínaje datem prodeje, na vady, které lze přičíst výrobním nebo materiálovým vadám.

Vaše nároky ze zákonné záruky v souladu s § 439 a násl. BGB-E tím zůstávají nedotčeny. Záruka se nevztahuje na škody, které vznikly v důsledku neodborného zacházení nebo používání, jakož i na poruchy, které mají jen malý vliv na funkci nebo hodnotu přístroje. Spotřební materiál, škody vzniklé při přepravě, pokud za ně neneseme odpovědnost, jakož i škody, které vznikly v důsledku námi neprovedených oprav, jsou rovněž vyloučeny z nároků na záruku. Toto zařízení je navrženo pro použití v domácích situacích a má odpovídající výkonnostní úroveň. Jakékoli použití v komerčních situacích je kryto zárukou pouze do té míry, do jaké by bylo srovnatelné s namáháním při použití v domácím prostředí. Není určen pro žádné další komerční použití.

V případě oprávněných reklamací vadné zařízení opravíme dle vlastního uvážení nebo vyměníme za bezporuchové zařízení. Jakékoli nevyřízené závady musí být nahlášeny do 14 dnů od doručení.

Všechny další nároky jsou vyloučeny.

Pro uplatnění záručního nároku nás prosím kontaktujte před vrácením zařízení (vždy nám předložte doklad o koupi).

18 Technické údaje

přístroj	Fritéza
název	AF 250
Předmět číslo.:	3171
Údaje o síti	220-240 V - 50/60 Hz
Spotřeba energie	1400 W
Vnější rozměry (Š x V x H):	Rozměry 28 x 30 x 37 cm
Čistá hmotnost	5 kg