Uživatelská příručka & návod k montáži zahradních domků MANOR

Při dotazech k montáži zahradního domku MANOR volejte zákaznický servis.
DOMO Service, U Trati 216, 525 61 Dobrovíz, tel.: 00420 235 311 770.


NAPLÁNUJTE SI

Předpověď počasí: den montáže by měl být beze srážek a větru. Nedoporučujeme montáž při větrném počasí. Podklad by měl být suchý a bez bláta.
Týmová práce: je-li to možné, mělo by se na montáži domku podílet dvě či více osob. Jedna osoba může instalovat části nebo panely a druhá osoba může připravovat spoje a nářadí.
Nářadí a nástroje: při montáži domku budete potřebovat následně vyobrazené základní nářadí a nástroje. Nejdříve se musíte rozhodnout ohledně způsobu ukotvení a vytvoření podkladu, poté sestavte kompletní seznam potřebného materiálu.
Pomůcky potřebné k montáži domku:



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PÉČE O DOMEK

• Při manipulaci s jednotlivými konstrukčními díly postupujte opatrně, mohou mít ostré hrany. Během montáže nebo údržby noste pracovní rukavice a dlouhé rukávy, chraňte si oči.



• V místě montáže by se neměly pohybovat děti ani zvířata, jinak hrozí riziko vzniku nehod a úrazů z nepozornosti.
• Nikdy se neopírejte plnou vahou o střechu domku. Při používání štaflí se vždy ujistěte, že jsou stabilně postavené.
• Při používání nářadí buďte opatrní. Pokud budete používat elektrické nástroje, seznamte se s jejich používáním.
• Pokud chybí některý díl, nezačínejte s montáží. Nedostavěný domek může snadno poškodit vítr.
• Pokud vane vítr, odložte montáž na bezvětrný den. Velké plochy, vystavené větru, kladou velký odpor, snadno ztratí stabilitu a mohou montáž značně zkomplikovat.
• Vždy dodržujte všechny části pokynů. Nevynechávejte žádný krok.
• Pravidelně kontrolujte domek a ujistěte se, že je stabilní a že místo zůstává ve vodorovné poloze.
• Důrazně doporučujeme zajistit přístřešek na nepohyblivý objekt, nebo k zemi vyvrtáním děr v podlaze na předem označených místech
• Používejte bezpečnostní brýle a vždy dodržujte pokyny výrobce při použití nářadí.

• Domek omývejte zahradní hadicí nebo slabým roztokem saponátu. Použití tvrdého kartáče nebo abrazivního čističe může domek poškodit.
• Horké položky, jako jsou v poslední době používané grily atd. nesmí být uloženy v kůlně.
• Těžké předměty by neměly být opřeny o stěny, protože to může způsobit prohýbání.
• Udržujte střechu čistou od sněhu a listí. Při velkém množství sněhu na střeše může dojít k poškození přístřešku.
• Dveře zavírejte a zamykejte, aby se zabránilo poškození větrem.
• Nikdy nestoupejte na střechu.
• Domek není určen k bydlení.


Úprava terénu:
Výběr a příprava místa montáže: před montáží je třeba vybrat vhodné místo pro umístění domku. Nejvhodnější je rovný a dobře odvodněný podklad.
• Nezapomeňte, že při montáži budete potřebovat volný prostor. Ujistěte se, že jste ponechali dostatek místa pro otevírání vstupních dveří, a že je kolem domku dostatečný přístup pro připevnění šroubů z vnější strany domku.
• Než přistoupíte k vlastní montáži, musíte vytvořit základy a připravit ukotvovací systém.

PODLAHA
Vytvoření základů pro domek

MOŽNOST 1: DŘEVĚNÁ DESKA
Pokud se rozhodnete pro vytvoření vlastní podlahy, používejte pouze vhodný materiál. Doporučujeme: • 2x4 dřevěná prkna (5cm x 10cm) • překližku pro venkovní použití • galvanizované hřebíky • případně betonové kvádry

Základna by měla být rovná (bez vypouklin, vyvýšenin apod.). Potřebný materiál zakoupíte v místním obchodě se dřevem.

Při vytvoření podkladu dodržujte následující pokyny (viz rovněž obrázek).
Vytvořte rám (pomocí galvanizovaných hřebíků) z částí o rozměrech podle velikosti domku. Vznikne tak vnitřní rám (viz schéma). K rámu přichyťte překližku (pomocí galvanizovaných hřebíků).
Časová náročnost 6 - 7 hodin.



FRONT (DOOR) – PŘEDNÍ STRANA (DVEŘE)

MOŽNOST 2: BETONOVÁ DESKA


Deska by měla být silná minimálně 3" až 4" (8-10cm). Musí být rovná, jen tak lze pro rám vytvořit dobrou základnu. Doporučujeme:

• 1 x 4 prkna (2,5cm x 10cm) (odstraní se po zaschnutí betonu) • beton • plastovou plachtu 6 dílců (1 dílec = 0,0254 mm)

• K přípravě kvalitního betonu doporučujeme použít směs z 1 části cementu + 3 částí hrubozrnného písku + 2 1/2 části jemného písku

Příprava místa stavby/vytvoření podkladu

1. V podkladu vykopejte čtvercový otvor hluboký 6" (15cm) (odstraňte trávu).
2. Otvor vyplňte do výšky 4" (10cm) štěrkopískem a vrstvu ušlapejte.
3. Štěrkopískovou vrstvu zakryjte plastovou plachtou.
4. Vytvořte dřevěný rám ze čtyř prken 1x4 (2,5cm x 10cm).
5. Otvor a rám vylijte betonem a vytvořte betonovou vrstvu o tloušťce 4" (8-10cm). Zkontrolujte, zda je povrch dostatečně rovný.



Časová náročnost: 3-5 hodin (práce) + 1 týden (zasychání betonu).

Upozornění: základ/deska se roztáhne o 9/16" (1,4cm) za podlahový rám, a to na všech čtyřech stranách. Utěsněte ji proto dřevem a térem (není součástí dodávky) nebo vylijte betonovou vrstvu menší o 9/16".

Pozor: rozměry betonové desky bez dřevěných prken

UKOTVENÍ


Ukotvení domku

Podlahový rám se ukotvuje až po postavení domku.

Doporučené metody ukotvení viz níže.

Ukotvení do dřeva/podpěry:


Použijte šrouby do dřeva 1/4". V rámu jsou otvory 1/4" (0,63cm) pro důkladné ukotvení.



Ukotvení do betonu:

1. Pro desku z litého betonu nebo stavební základy nebo dlaždice: použijte šrouby se čtvercovou hlavou 1/4" x 2".
2. Pro ukotvení již postaveného domku: použijte šrouby se čtvercovou hlavou 1/4" x 6".

* při montáži do betonu použijte, odpovídají hmoždinky



VYSVĚTLIVKY K OBRÁZKOVÉMU NÁVODU K MONTÁŽI DOMKU:

PARTS – díly

FLOOR ASSEMBLY – montáž podlahy



- Důležité, při montáži dbejte na řádné zasunutí částí do profilů.

DOOR ASSEMBLY – montáž dveří
WALL ASSEMBLY – montáž zdí
GABLE ASSEMBLY – montáž štítu
ROOF ASSEMBLY – montáž střechy
VENT ASSEMBLY – montáž ventilace
WINDOW ASSEMBLY – montáž okna
FOUNDATION ATTACHMENT – upevnění
NOT INCLUDED – nejsou součásti balení

Omezená 2-letá záruka

Proslulá pověst produktů značky Keter je výsledkem úsilí a záruky kvality, designu a inovací. Celá řada domků a boxů je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které jsou čisté, netoxické a zcela recyklovatelné.

Keter neustále testuje své produkty pro dlouhou životnost a stabilitu a nahrazuje dle svého uvážení jakýkoli výrobek, který selže v důsledku konstrukční vady, chybného zpracování.

Škody způsobené použitím síly, nesprávnou manipulací, neodborným zacházením, komerčním využitím nebo použitím pro jiné než osobní nebo domácí účely, škody vzniklé v důsledku malování nebo nesprávnou montáží, nejsou v souladu s uživatelským manuálem, a tudíž se na ně záruka nevztahuje. Taktéž škody vzniklé v důsledku přetížení úložného prostoru nad nosnost výrobku jsou vyloučeny z této záruky. Kromě toho se záruka nevztahuje na škody vyplývající z mimořádných povětrnostních podmínek. Společnost Keter nenese odpovědnost za škodu způsobenou z jakéhokoliv důvodu na skladovaném zboží.

Dodavatel

DOMO SERVICE, spol. s r.o.
U Trati 216
252 61 Dobrovíz
Czech Republic
Tel./Fax: +420 235 311 750/755

DOMO-Slovakia, spol. s r.o.
Boldog 152
926 25 Boldog
Slovak Republic