

CZ: Pokyny k použití a údržbě
DĚTSKÝ DOMEK

Pečlivě si je přečtete a uschovejte k nahlédnutí v budoucnu

VAROVÁNÍ

- **Vždy dohlížejte na děti při hraní**
- **Montáž, údržbu a demontáž musí provádět dospělá osoba**
- **Obsahuje malé části v nesmontovaném stavu = potenciální nebezpečí udušení dětí do 3 let**

POZOR

- Hračku položte na zcela rovný povrch do vzdálenosti minimálně dva metry od konstrukcí a překážek, jako jsou ploty, garáž, potrubí nebo elektrické kabely.
- Hračku nepokládejte na beton, asfalt nebo jiné tvrdé povrchy.
- Hračku neumísťujte do blízkosti svahů, schodů, vodních ploch, ulice nebo jiných nebezpečných míst.
- Pouze pro domácí použití
- Nepoužívat v nepříznivém větrném počasí
- Hlídejte děti po celou dobu, co si hrají

PÉČE

- Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zda na něm nejsou zlomené nebo chybějící části či ostré hrany a je-li to potřeba, vyměňte je. Dokud chybějící části nebo ostré hrany nevyměníte, výrobek nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte šrouby a je-li to třeba, dotáhněte je. Pokud nebudete tyto kontroly provádět, může být hračka nebezpečná.
- Nedovolte dětem si hrát v blízkosti vstupu na střechu nebo na jiných nebezpečných místech, která nejsou vhodná pro hračku tohoto typu.
- Hračky vyčistěte pomocí jemného saponátu a vody na měkkém hadříku.

DALŠÍ INFORMACE

- Vhodné pro venkovní i vnitřní použití

SK: Pokyny na používanie a údržbu
DETSKÝ DOMČEK

Pozorne si pokyny prečítajte a schovajte pre použitie v budúcnosti

VAROVANIE

- **Vždy dohliadnite na deti pri hraní**
- **Montáž, údržbu a demontáž musí vždy robiť dospelá osoba**
- **Obsahuje malé časti v nezmontovanom stave = potenciálne nebezpečenstvo udusenía detí do 3 rokov**

POZOR

- Hračku položte na úplne rovný povrch do vzdialenosti minimálne dva metre od konštrukcií a prekážok, ako sú ploty, garáž, potrubie alebo elektrické káble.
- Hračku nepokladajte na betón, asfalt alebo iné tvrdé povrchy.
- Hračku neumiesťujte do blízkosti svahov, schodov, vodných plôch, ulice alebo iných nebezpečných miest.
- Len pre domáce použitie
- Nepoužívať v nepriaznivom veternom počasí
- Dávajte na deti pozor celú dobu, čo sa hrajú

ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, či na ňom nie sú zlomené alebo chýbajúce časti alebo ostré hrany a je to potreba, vymeňte je. Pokiaľ chýbajúce časti alebo ostré hrany nevymeníte, výrobok nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte skrutky a je to treba, dotiahnite ich. Pokiaľ nebudete tieto kontroly robiť, môže byť hračka nebezpečná.
- Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti vstupu na strechu alebo na iných nebezpečných miestach, ktoré nie sú vhodné pre hračku tohto typu.
- Čistenie pomocou jemného saponátu a vody na mäkkej handričke.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- Vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie

HU:Használati és karbantartási tájékoztató
Gyerek ház

Olvassa el figyelmesen, és tartsa meg a tájékoztatót.

FIGYELEM

- **Csak felnőtt felügyelete mellett használják a gyerekek**
- **A telepítést, karbantartást és összeszerelést felnőtt végezze el**
- **apró alkatrészeket is tartalmaz, mely fulladást okozhat,**

FIGYELEM

- a házat teljesen sík felületen építse fel, a távolság legalább 2 méter legyen építmények és akadályok, kerítések, garázs, csövek vagy elektromos vezetékektől.
- a házat stabil helyen építse fel.
- Ne helyezze a házat közel a lejtőkhöz, lépcsőkhöz, vizes területekhez, utcákra vagy más veszélyes helyekre.
- Zárt helyen is használható
- Ne használja szeles, zord időben.
- Felügyeljük a gyermeket a játék ideje alatt

Karbantartás

- Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy vannak-e a sérült vagy hiányzó részek vagy éles élek, és ha szükséges cserélje le azokat. Amíg a hiányzó részeket vagy éles széleket nem cserélik ki, ne használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat, és ha szükséges, szorítsa meg őket. Ha nem végeznek ilyen ellenőrzéseket veszélyes lehet a ház.
- Ne engedje, hogy a gyermekek a ház tetejére másszanak, arra nem alkalmas a játékház.
- Játékok tisztítsa enyhe tisztítószeres vízzel és puha ronggyal.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Kizárólag otthoni használatra, telepítése, karbantartása és szétszerelést csak felnőtt végezze! Alkalmas kültéri és beltéri használatra! Felügyeljük a gyermeket a játék ideje alatt!