

Kurzanleitung ZIP-adaptér Set / *Stručná referenční příručka montáž sady ZIP adaptéru /* **Stručný návod k adaptéru ZIP součástí Art.-Nr. / Předmět číslo. / Číslo artiklu : 1325**



Verwendbar für folgende Vakuumierer von CASO Německo / *Vhodné pro následující vakuové svařovací stroje CASO Německo /*
 Vhodné pro vakuové svařovací stroje CASO:

VC9, VC10, VC 11, VC100, VC200, VC300, VA14, VC90, VC330, VM90, FastVac 3000, FastVac 4000, FastVac 4004, FastVac 4008,
 Fast0200 FastVac 1000

jeden. Geben Sie die Lebensmittel, die Sie aufbewahren möchten, in den Zip-Beutel. Reinigen Sie ggfs.


den Beutel im Bereich des Verschlusses. / *Vložte potraviny, které chcete uložit, do sáčku na zip.*

V případě potřeby očistěte uzavírací oblast sáčku. Vložte potraviny, které chcete uložit v zipovém obalu. V případě potřeby vyčistěte sáček v oblasti těsnění.

2. Verschließen Sie den ZIP-Beutel fest, indem Sie den ZIP-Beutel-Verschluss von beiden Seiten von links nach rechts fest zusammen drücken (A). Bitte überprüfen Sie, ob der Beutel korrekt verschlossen ist. / *Pevně uzavřete zipový sáček pevným stlačením uzávěrů zipového sáčku na obou stranách k sobě zleva doprava (A). Zkontrolujte, zda je celý sáček uzavřen. / Pevně uzavřete ZIP sáček a současně stiskněte zámek ZIP sáčku na obou stranách zprava doleva (A). Zkontrolujte, zda je obal pevně uzavřen.*



3. Stellen Sie den Vakuumierer auf eine feste und ebene Fläche und legen Sie den Zip-Beutel daneben. / *Vložte sáček se zipem a umístěte vakuovou těsnicí jednotku na pevný a suchý povrch. Vložte balíček, nainstalujte pakr na tvrdém a rovném povrchu.*



čtyři. Schließen Sie einen Schlauchanschluss a dem ZIP-Beutel-Adapter a (B). / *Připojte konektor vakuové hadice k adaptéru sáčku se zipem (B). Připojte jednu hadici k adaptéru ZIP balíček (B).*

-Model / modely / Modely: VC100, VC200, VC300, VA14, VC90, VC330, VM90, FastVac 3000, FastVac 4000, FastVac 4004, FastVac 4008, FastVac 1000 + 20 FastVac 1

5. Schließen Sie den Anschluss des Saugschlauches a dem Behälteranschluss des Vakuumierers an (C). / *Připojte konektor vakuové hadice ke konektoru pro nádobku na vakuovém těsnění (C). Připojit konektor sací hadice ke konektoru na pakru (C).*



6. Drücken Sie den ZIP-Adapter fest auf das ZIP-Beutel-Ventil (während des gesamten Vorgangs) (D). / *Pevně zatlačte adaptér vakuového extraktoru na ventil zipového sáčku (během celé operace) (D). / Pevně přitlačte sací zvon k ventilu ZIP sáčku (během celého procesu) (D).*




7. Wählen Sie die Behälterfunktion aus. Je to entzogen ZIP-Beutel. / *Zvolte funkci kanystru. Vzduch je nasáván z vaku na zip. Vyberte režim "Kontejnery". Začne nasávání vzduchu z balíčku ZIP.*



osm. Der Vorgang endet automatisch. / *Proces se automaticky ukončí. / Proces končí automaticky.*

-Model / modely / Modely: VC9, VC10, VC11

5. Schließen Sie den Adapter des Vakuumschlauches an den Saugstutzen in der Vakuumkammer an (F). Verwenden Sie hierfür den beiliegenden zusätzlichen Anschluss (E). / *Připojte kabel hadicového konektoru ke vstupu vzduchu do vakuové komory (F). Použijte přiložený přídatný konektor (E). / Připojte zástrčku pakru k sacímu otvoru ve vakuové komoře (F). K tomu použijte dodaný konektor příslušenství (E).*



6. Drücken Sie den ZIP-Adapter fest auf das ZIP-Beutel-Ventil (während des gesamten Vorgangs) (G). / *Pevně zatlačte adaptér vakuového extraktoru na ventil zipového sáčku (během celé operace) (G). / Pevně přitlačte sací zvon proti ventilu sáčku ZIP (v průběhu celého procesu) (G).*



7. Drücken Sie die Taste Vakuumieren und Schweißen. Je to entzogen ZIP-Beutel. / *Stiskněte tlačítko vaku a utěsněte. Vzduch je nasáván z vaku na zip. / Stiskněte tlačítko vakuového těsnění. Začne nasávání vzduchu z balíčku ZIP.*



osm. Der Vorgang endet automatisch. / *Proces se automaticky ukončí. / Proces končí automaticky.*